



Variable Waveform LFO

R1..... 10M
 R3..... 10M
 R2..... 8k2
 R4..... 100k
 R5..... 4k7
 R13..... 4k7
 R7..... 47
 R8..... 1k
 R9..... 1k
 R12..... 22k
 R14..... 2k7

D1..... 1N4148
 C1..... 1n (102)
 C2..... 330n (334)
 C4..... 100uF
 C5..... 100uF
 C6..... 100n (104)
 C7..... 100n (104)
 IC3..... TL074P
 Q1..... BF256
 Q2..... BF256
 SV1..... 10 Pin power



Souder de l'autre coté du PCB
Solder on the other side of the PCB

Pot Morph 1Mo (en bas / *on bottom*)
 Pot Speed 10K (en haut / *on top*)

Jack Pulse
 Jack Saw

S1 Switch

Led1 Positionner la LED sans la souder, placer et visser la face avant, puis souder
 une fois qu'elle est en place.
 (la patte la plus longue = trou carré)

Put the Led in place without soldering it, screw the panel then solder it.
(longest pin = square hole)